



Notice Pergola Alizée




Nomenclature des pièces


Pergola Alizée Quantité de pièces



Tube 40x40 cintré
zincimir epr 2
longueur 3m
article ref : 180.150



Tube 40x40 zincimir
epr 2 - longueur 3m
article ref : 180.151



Tube 35x35 zincimir
epr 2 - longueur 0,35m
article ref : 180.152




Galbe de soutien
Tube 40x40 zincimir
epr 2 - longueur 3m
hauteur 0,3m
article ref : 180.153




Pigne décorative en
aluminium
article ref : 112.602


Outils nécessaires au bon montage de la pergola




2 trous Ø8mm




Platine de fixation
au mur Ø105mm
epr 2,5mm
article ref : 180.155




Platine de jonction
Ø105mm epr 2,5mm
article ref : 180.156



Platine de fixation
tube epr 2,5mm
article ref : 180.158



Connecteur pour tube
pied et cintre epr 2,5mm
article ref : 180.159



Support pied galvanisé
tube 35x35mm soudé
sur platine 100x100mm
4 trous Ø8mm
article ref : 180.160



Vis auto-taraudeuses
article ref : 180.161



Bouchon plastique
article ref : 125.125.03


Note concernant le montage

Les vis auto-taraudeuses
fournies dans ce kit
sont également des
vis auto-foreuses.
Si vous disposez d'une
perceuse suffisamment
puissante, vous pouvez
vous abstenir de
pré-percer les trous avec
un foret de Ø 4,5mm

	larg 3m x prof 3m ref 180.121	larg 6m x prof 3m ref 180.122
Tube 40x40 cintré zincimir epr 2 longueur 3m article ref : 180.150	3	5
Tube 40x40 zincimir epr 2 - longueur 3m article ref : 180.151	5	9
Tube 35x35 zincimir epr 2 - longueur 0,35m article ref : 180.152	0	1
Galbe de soutien Tube 40x40 zincimir epr 2 - longueur 3m hauteur 0,3m article ref : 180.153	1	2
Pigne décorative en aluminium article ref : 112.602	2	3
Platine de fixation au mur Ø105mm epr 2,5mm article ref : 180.155	3	6
Platine de jonction Ø105mm epr 2,5mm article ref : 180.156	1	4
Platine de fixation tube epr 2,5mm article ref : 180.158	8	11
Connecteur pour tube pied et cintre epr 2,5mm article ref : 180.159	5	9
Support pied galvanisé tube 35x35mm soudé sur platine 100x100mm 4 trous Ø8mm article ref : 180.160	2	3
Vis auto-taraudeuses article ref : 180.161	56	98
Bouchon plastique article ref : 125.125.03	4	5

Schéma Pergola montée

exemple en largeur 6m et profondeur 4m








Notice d'assemblage pergola

Etape n°1

Préparation des deux barres de fixation murales (1)

Glisser une pièce ref 180-152 à l'intérieur des 2 tubes de 3m
Perçer les tubes de 2 trous
Ø 4,5mm, visser et bloquer les deux vis auto-taraudeuses
Voir détail

-  Article 180.151 - 2 pièces
-  Article 180.152 - 1 pièce
-  Article 180.155 - 5 pièces
-  Article 180.161 - 12 pièces





Note A : Placer les platines de fixation sur les deux tubes hauts après avoir repéré à quel endroit vous voulez fixer votre pergola sur le mur. Perçer les tubes de trous Ø4,5mm en vous servant des plaques de fixation comme gabarit, visser et bloquer les vis auto-taraudeuses.

Etape n°2

Préparation des deux barres de fixation murales (2)

-  Article 180.157 - 3 pièces

-  Article 180.161 - 6 pièces



Faire affleurer le bout du tube et le bord de la plaque de fixation.
Perçer les tubes de trous Ø4,5mm en vous servant des plaques de fixation comme gabarit, visser et bloquer les vis auto-taraudeuses.

Faire affleurer le bout du tube et le bord de la plaque de fixation.
Perçer les tubes de trous Ø4,5mm en vous servant des plaques de fixation comme gabarit, visser et bloquer les vis auto-taraudeuses.

Procéder comme pour les deux autres plaques de fixation en veillant à ce que cette plaque soit bien placée à égale distance des deux autres.

La distance entre-axes de deux plaques de fixation ne doit pas excéder 2,98m

Notice d'assemblage pergola

Etape n°3

Préparation des galbes.



Article 112.602 - 3 pièces



Article 180.156 - 1 pièce



Article 180.158 - 2 pièces



Article 180.150 - 3 pièces


Article 180.159 - 3 pièces



Article 180.161 - 6 pièces




Article 125.125.03 - 3 pièces




Etape n°4

Préparation des 3 pôteaux




Article 180.151 - 3 pièces




Article 180.160 - 3 pièces

Ⓒ et Ⓓ et Ⓔ

1




2



Insérer les pieds au marteau


3



Recouper chacun de vos pôteaux à la hauteur **h** désirée

h

Notice d'assemblage pergola




- 1 - Fixer la barre (A) au mur à la hauteur désirée.
- 2 - Assembler (B) et (G)
- 3 - Assembler (C) et (H)
- 4 - Assembler (D) et (I)
- 4 - Fixer successivement les ensembles (B) et (G), puis (C) et (H), puis (D) et (I) sur la traverse (A).

Etape n°6

Fixation des barres horizontales basses


Article 180.151 - 2 pièces
Article 180.161 - 6 pièces




Mesurer les distances X entre les 3 galbes de la pergola et couper les 2 longueurs (E) et (F) de tube 40x40 à la même dimension.
Visser la barre (E), Visser la barre (F) attention. Pour des raisons d'esthétique les deux longueurs doivent être identiques.

Etape n°7

Préparation des croisillons (1)




Article 180.158 - 4 pièces



Article 180.159 - 2 pièces



Article 180.161 - 8 pièces



Percer les tubes de trous de $\text{Ø}4,5\text{mm}$ en vous servant des plaques de fixation comme gabarit, visser les vis auto-taraudeuses.


Mise en place des supports du galbe central

Placer une plaque de fixation sous la barre (A) à mi-distance des galbes (B) et (C) et une autre à mi-distance des galbes (C) et (D).

Placer une plaque de fixation et un connecteur sous la barre (E) à mi-distance des galbes (B) et (C). Répéter l'opération sous la barre (F) entre les galbes (C) et (D).

Notice d'assemblage pergola

Etape n°8 Préparation des croisillons (2)



Recouper 2 galbes pour qu'ils se placent entre (A) et (E) et entre (A) et (F).
Fixer les plaques de fixation à égale distance des deux bouts.

Fixer définitivement les pièces (J) et (K) sur les platines de fixation des pièces (A) (E) et (F).
Prendre la distance Z entre les barres (B) et (J) entre les barres (J) et (C) et entre les barres (C) et (K) et (K) et (D).
Couper les deux tubes de 40x40 à ces longueurs.

attention. Pour des raisons d'esthétique les quatre morceaux doivent être de longueur identique.

attention. Les nouvelles plaques de fixation à visser sur les barres B, C et D doivent être alignées avec celles des barres J et K.


Notice d'assemblage pergola

Etape n°9

Préparation des croisillons (3)



Article 180.161 - 10 pièces




Fixer définitivement les barres L, M, N et O.



Etape n10

Fixation des cintres

Recouper les cintres à votre dimension



- 1 - mesurer la dimension X entre les poteaux
- 2 - Recouper les cintres 8mm plus court que la mesure prise.
- 3 - Placer le cintre dans les connecteurs 1 sous les barres E et F sans bloquer les vis.
- 4 - Positionner les connecteurs 2 et 3.
- 5 - Fixer les connecteurs 2 et 3 aux poteaux, et bloquer les vis.
- 6 - Fixer définitivement le cintre.



Fixer définitivement les barres L, M, N et O.